



Aansluiting zendunit t.b.v Radaris:

**Voeding** : + 12 Volt DC, op pin 1 (bijgeleverde voeding, witte kabel)

**Voeding** : 0, GND/aarde, op pin 2 (bijgeleverde voeding, zwarte kabel)

De zend unit wordt **actief** door de pinnen 1 en 3 met elkaar te verbinden.

De zend unit kan pas werken nadat deze in het geheugen van de Radaris is **aangemeld** via de programmeer pas.

Ook is het mogelijk om met een **stuursignaal** te werken. (12-24 V AC/DC minimaal 200mA) . In dit geval de voeding op dezelfde wijze, en de aansturing via 3 en 4. 3 = plus 4 = Massa



**Artikel: 5673 ZEND-UNIT OPENINGSSIGNAAL T.B.V. RADARIS**