

# Handleiding Radaris


In- en uitprogrammeren van  
een Radaris Afstandsbediening 2/3

In- en uitprogrammeren van  
een Radaris Transponderkaart 4/5

Wissen van alle gebruikers 6

Programmeren van een  
Radaris Beveiligingskaart 7

Aansluitschema Comforte® 4918  
in combinatie met Radaris 8



*Als veiligheid telt*

# In- en uitprogrammeren van een Radaris Afstandsbediening

Voor in- en uitprogrammeren geldt dezelfde procedure (Stap 1 en 2).

## Stap 1

Bied de Radaris Beveiligingskaart aan bij de Radaris Ontvanger.




### ► Reactie 1

De Radaris geeft piepsignalen (15 seconden lang).

## Stap 2

Bied de Radaris Programmeerkaart van de Radaris Afstandsbediening gedurende het piepsignaal aan.



### ► Reactie 2: Bij inprogrammeren

De Radaris geeft twee lange piepsignalen, de Radaris Afstandsbediening is nu geprogrammeerd.


Binnen 15 seconden (gedurende de piepsignalen) kunt u nog meer Radaris Afstandsbedieningen inprogrammeren.

**Let op!** Indien de Radaris afstandsbediening reeds geprogrammeerd is, dan zal deze bij hernieuwd aanbieden uitgeprogrammeerd worden. U hoort nu één lang piepsignaal.

**Bewaar de Radaris  
Beveiligingskaart,  
de Radaris  
Programmeerkaart  
en de Radaris  
Transponderkaart  
op een veilige plaats!**



**Radaris Ontvanger**



Geef op de Radaris Programmeerkaart duidelijk aan bij welke afstandsbediening hij hoort, u heeft deze Radaris Programmeerkaart nodig indien u de bijbehorende afstandsbediening wilt toevoegen en/of uitprogrammeren.

## **Stap 1 en 2 uitvoeren (zie pagina 2)**

### **► Reactie 2: Bij uitprogrammeren**

De Radaris geeft één lang piepsignaal, de Radaris Afstandsbediening is nu uitgeprogrammeerd. Binnen 15 seconden (gedurende de piepsignalen) kunt u nog meer Radaris Afstandsbedieningen uitprogrammeren.

**Let op!** Indien de Radaris Afstandsbediening niet geprogrammeerd is, dan zal deze bij aanbieden toegevoegd worden. U hoort nu twee lange piepsignalen.

# In- en uitprogrammeren van een Radaris Transponderkaart

Voor in- en uitprogrammeren geldt dezelfde procedure (stap 1 en 2).

## Stap 1

Bied de Radaris Beveiligingskaart aan bij de Buitenantenne.



### ► Reactie 1

De Radaris geeft een piepsignaal (15 seconden lang).

## Stap 2

Bied de Radaris Programmeerkaart van de Radaris Transponderkaart aan bij de Buitenantenne.




### ► Reactie 2: Bij inprogrammeren

De Radaris geeft twee lange piepsignalen, de Radaris Transponderkaart is nu geprogrammeerd.

Binnen 15 seconden (gedurende de piepsignalen) kunt u nog meer Radaris Transponderkaarten inprogrammeren.

**Let op!** Indien de Radaris Transponderkaart niet geprogrammeerd is, dan zal deze bij hernieuwd aanbieden toegevoegd worden. U hoort nu twee lange piepsignalen.



Geef op de Radaris Programmeerkaart duidelijk aan bij welke Radaris Transponderkaart hij hoort, u heeft deze Radaris Programmeerkaart nodig indien u de bijbehorende Radaris Transponderkaart wilt toevoegen en/of verwijderen.

### Stap 1 en 2 uitvoeren (zie pagina 4)

#### ► Reactie 2: Bij uitprogrammeren

De Radaris geeft één lang piepsignaal, de Radaris Afstandsbediening is nu uitgeprogrammeerd.

Binnen 15 seconden (gedurende de piepsignalen) kunt u nog meer Radaris Transponderkaarten uitprogrammeren.

**Let op!** Indien de Radaris Transponderkaart reeds geprogrammeerd is, dan zal deze bij hernieuwd aanbieden toegevoegd worden. U hoort nu één lang piepsignaal.

## Wissen van alle gebruikers

### Stap 1

Houd de Radaris Beveiligingskaart 20 seconden voor de Radaris Ontvanger.




### ► Reactie 1

De Radaris geeft 5 seconden korte piepsignalen.

### ► Reactie 2

De Radaris geeft 10 seconden lange piepsignalen.



**Let op!** Indien u na de tweede reactie de Radaris Beveiligingskaart weghaalt dan zal de Radaris Beveiligingskaart uitgeprogrammeerd zijn. Door het opnieuw aanbieden van een Radaris Beveiligingskaart zal deze weer geprogrammeerd worden.

### ► Reactie 3

De Radaris geeft 5 seconden géén piepsignaal.

### ► Reactie 4

De Radaris geeft weer korte piepsignalen.

### Stap 2

Haal de Radaris Beveiligingskaart nu weg voor de Radaris Ontvanger.

### ► Reactie 5

Het geheugen van de Radaris is nu gewist en de Radaris Beveiligingskaart is actief!

## Programmeren van een Radaris Beveiligingskaart\*

### Programmeren van de Radaris Beveiligingskaart.

#### Stap 1

Houd de (bestaande) Radaris Beveiligingskaart voor de Radaris.

#### ► Reactie 1

De Radaris geeft een piepsignaal. De Radaris Beveiligingskaart is nu geprogrammeerd en actief.

\*Na montage is de Radaris Beveiligingskaart nog niet geprogrammeerd!

## Programmeren van een nieuwe Radaris Beveiligingskaart\*

#### Stap 1

Houd de geprogrammeerde Radaris Beveiligingskaart 15 seconden voor de Radaris Ontvanger.

#### ► Reactie 1

De Radaris geeft 5 seconden korte piepsignalen.

#### ► Reactie 2

De Radaris geeft 10 seconden lange piepsignalen en stopt vervolgens met het geven van piepsignalen.


#### Stap 2

Haal de geprogrammeerde Beveiligingskaart nu weg en houd de nieuw te programmeren Beveiligingskaart 3 seconden voor de Radaris Ontvanger.

#### ► Reactie 3

De Radaris geeft een piepsignaal. De nieuwe Radaris Beveiligingskaart is nu geprogrammeerd en actief!

# Aansluitschema Comforte® 4918 in combinatie met Radaris



## Comforte® aansluiting (voeding via Radaris)

Kleurcodering bijgeleverde  
kabel - blauw (reserve)

1. Potentiaalvrij deur  
vergrendeld contact.

1. Geel

2. Potentiaalvrij deur  
vergrendeld contact.

2. Groen

3. Slot aansturing.

3. Rood

4. Massa.

4. Zwart

5. 9 Volt batterij aansluiting.

5 Wit

## Radaris aansluiting (batterij voeding)

Kleurcodering bijgeleverde  
kabel - blauw (reserve)

1. 9 Volt batterij aansluiting.

1. Wit

2. Massa.

2. Zwart

3. Slot aansturing.

3. Rood

4. Potentiaalvrij deur  
vergrendeld contact.

4. Groen

5. Potentiaalvrij deur  
vergrendeld contact.

5. Geel

De Radaris voldoet aan de SKG® eisen.



*Als veiligheid telt*

NEMEF BV Postbus 13, 7300 AA Apeldoorn  
info@nemef.nl www.nemef.nl